


Instrukcja obsługi : Picun W3

Wprowadzenie do wyglądu i funkcji słuchawek


1. Położenie otworów wyjściowych dźwięku
2. Piny ładowania
3. Kontrolka etui ładującego
4. Pozycja mikrofonu
5. Górny koniec bolca ładującego
6. Pozycja czujnika dotykowego
7. Pozycja kontrolki
8. Port ładowania typu C



Podstawowa obsługa słuchawek

Włączanie Wyjmij obie słuchawki z etui i lub naciśnij panele przez 3 sekundy, aby je włączyć.

Wyłączanie Przytrzymaj słuchawki przez 5 sekund, gdy są włączone, lub umieść je w etui ładującym.



Parowanie BT (pierwsze użycie)

1. Wyjmij obie słuchawki z etui ładującego. Obie słuchawki włączą się automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj przyciski dotykowe (L) i (R) słuchawek przez 3 sekundy, aby je włączyć, poza etui.
2. Po włączeniu obie słuchawki sparują się automatycznie i będą migać naprzemiennie na biało i pomarańczowo. Główna słuchawka będzie migać naprzemiennie na biało i pomarańczowo, a druga będzie migać na biało co 5 sekund.
3. Włącz BT na urządzeniu, z którym chcesz sparować słuchawki, znajdź nazwę urządzenia słuchawek „pic W3” na stronie BT i wybierz je, aby nawiązać połączenie.



Regulacja głośności

- Aby zwiększyć głośność, kliknij raz przycisk dotykowy na prawej słuchawce (zwiększanie głośności możliwe jest tylko w przypadku używania słuchawek na jednym uchu).
- Aby zmniejszyć głośność, kliknij raz przycisk dotykowy na lewej słuchawce (w przypadku korzystania z jednego ucha możliwe jest tylko zwiększenie głośności)

Wybór piosenki

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy na lewej słuchawce przez 2 sekundy aby odtworzyć poprzedni utwór.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy na prawej słuchawce przez 2 sekundy, aby odtworzyć następny utwór (tylko następny utwór w przypadku korzystania ze słuchawek na jednym uchu).

Następne użycie

Jeśli na urządzeniu (telefon, laptop itp.) znajdują się już informacje o parowaniu słuchawek to po włączeniu słuchawek nastąpi automatyczne ponowne połączenie.

Odtwarzanie/wstrzymywanie/odbieranie połączeń

- Kliknij dwukrotnie przycisk dotykowy podczas odtwarzania muzyki, aby ją wstrzymać.
- Kliknij dwukrotnie przycisk dotykowy, gdy muzyka jest wstrzymana, aby ją odtworzyć.
- Gdy nadchodzi połączenie, kliknij dwukrotnie prawy (R) lub lewy (L) przycisk dotykowy, aby odebrać połączenie.
- Podczas połączenia kliknij dwukrotnie prawy (R) lub lewy (L) przycisk dotykowy, aby zakończyć bieżące połączenie.
- Gdy nadchodzi połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.
- Kliknij przycisk dotykowy 5 razy, gdy jesteś w stanie połączenia BI, aby aktywować Siri (asystenta głosowego).

Łączenie z innymi urządzeniami

Podczas łączenia z innym urządzeniem należy najpierw usunąć informacje o parowaniu z poprzednio sparowanego urządzenia; następnie wprowadzić parowanie i zacząć na połączenie z innym urządzeniem; następnie wykonać czynności opisane w części „Pierwsze użycie”.

W stanie połączonym naciśnij przycisk dotykowy L lub R 5 razy, aby wyczyścić informacje o połączeniu telefonu; przejdź do trybu parowania i czekaj na połączenie z innym urządzeniem; następnie wykonaj czynności opisane w części „Pierwsze użycie”.

Korzystanie z pojedynczej słuchawki

- Wyjmij dowolną ze słuchawek z etui ładującego, a lewa/prawa słuchawka włączy się automatycznie.
- Po włączeniu kontrolka lewej/prawej słuchawki będzie migać naprzemiennie na biało i pomarańczowo.
- Podczas korzystania z jednej słuchawki dousznej wystarczy wyjąć pozostałe, a obie automatycznie się sparują i połączą, a Ty przełączysz się w tryb korzystania z obu słuchawek.

Jeśli nie można używać obu słuchawek jednocześnie (jedna strona jest wyciszona), wykonaj następujące czynności:

- Umieść obie słuchawki z powrotem w etui ładującym.
- Usuń istniejącą nazwę urządzenia BT „Picun W3” na swoim telefonie.
- Powtórz operację „Parowania BT”.

Tryb parowania TWS (połączenie lewej/prawej słuchawki)

Gdy lewa i prawa słuchawka są włączone to w trybie parowania, zostaną automatycznie sparowane ze sobą. Jeśli parowanie się nie powiedzie, wykonaj krok „Jedna słuchawka nie wydaje dźwięku”.

Automatyczne wyłączenie i ponowne łączenie na odległość.

Gdy słuchawki przekroczą prawidłowy zasięg, połączenie zostanie rozłączone. Jeśli powrócisz do zakresu BT w ciągu 5 minut, połączysz się ponownie. Jeśli nie powrócisz do prawidłowego zakresu połączenia BT w ciągu 5 minut, słuchawki automatycznie się wyłączą.

Wyświetlacz stanu baterii

Po podłączeniu słuchawek do urządzenia z systemem iOS, aktualny stan naładowania baterii słuchawek zostanie wyświetlony w prawym górnym rogu ekranu urządzenia z systemem iOS.

Ładowanie etui ładującego

Włóż kabel ładujący USB-C do etui ładującego. Pomarańczowe światło będzie migać z częstotliwością 0,5 Hz podczas ładowania i pozostanie włączone po pełnym naładowaniu.

Czas ładowania słuchawek

Gdy słuchawki są rozładowane, umieść je w etui ładującym na około 1 godzinę, aby je w pełni naładować. Gdy bateria jest słaba, pomarańczowe światło będzie migać 5 razy co 10 sekund.

Gdy słuchawki zostaną umieszczone w etui ładującym, białe światło etui pozostanie włączone podczas normalnego rozładowania, a białe światło etui będzie migać z częstotliwością 1 Hz (1 sekunda) w stanie niskiego poboru mocy, aż do wyłączenia. Gdy w etui nie ma słuchawek, białe światło będzie migać przez 5 sekund, a następnie zgaśnie.

FCC

Ostrzeżenie FCC: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem. Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym.

Uwaga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą unieważnić Twoje prawo do korzystania z tego sprzętu. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie jest zgodne z limitami narazenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 0 cm między grzejnikiem a Twoim ciałem.